

A high-speed photograph of water splashing, creating a dynamic and textured background. The water is captured in various stages of movement, with droplets and larger splashes visible against a light blue background.

Conseils Lavage dans Solvant

Les renforceurs pour le première bain

Les renforceurs au delà d'augmenter le pouvoir du nettoyage du lavage doivent augmenter le pouvoir liant du solvant a l'eau aussi.

Comme renforceur complète et super-concentré

Tintolav suggère → **ACTIV DRY**



DOSAGE:

8-12 ml/Kg vêtements (dist. Continue)
15 ml/kg (dist. Manuel) + 3 ml dans chaque lavage suivant



De plus, on a développé un renforceur qui peut exalter l'effet fraîcheur après le lavage des tissus. Le produit en question est:

ACTIV POWER FRESH



DOSAGE:

8-12 ml/Kg vêtements (dist. Continue)
15 ml/kg (dist. Manuel) + 3 ml dans chaque lavage suivant



Anti-statiques

Pour problèmes de staticité pendant le lavage:

Tintolav a développé **ACTIV SUPERSTAT**.

Totalement à base non ionique, élimine les effets statiques et au même temps assouplit et desodore le tissu!



Pour éviter ce phénomène est nécessaire l'utilise des produits antistatiques. On pourrait utiliser des tensioactifs cationiques que dans quelques machines pourraient engorger les filtres.

À utiliser dans le deuxième BAIN



DOSAGE:

8-10 ml/Kg vêtements (dist. Continue)
15 ml/kg (dist. Manuel) + 5 ml dans
chaque lavage suivant

Essences

Si on veut lâcher sur le tissu une fraîche et émouvant parfum est possible utiliser les fragrances Hygienfresh®.

Dosées dans le deuxième et dernier bain, elles lâchent un parfum intense sur les tissus.

Utilisables dans le lavage à l'eau aussi.



DOSAGE:
1-3 ml/Kg
vêtements





Conseils Lavage dans Hydrocarbures

Renforçateurs du lavage

Tintolav comme renforteur du lavage
avec hydrocarbures a développé:
IN CARBON



DOSAGE:

5-6 ml/Kg vêtements

Pour effectuer une pré-brossage compatible avec
ce système est possible utiliser:
PRE CARBON



Mode d'emploi:

Vaporiser sur la partie à traiter et pré-
brosser. Après mettre directement dans la
machine

Essence pour hydrocarbures

Si on veut garantir un parfum de fraîcheur à la fin du lavage est possible utiliser TINTOFLOR, l'essence utilisable pour le lavage avec hydrocarbures aussi.

Utilise: l'ajouter dans le deuxième bain du lavage.



DOSAGE:

1-3 ml/Kg vêtements

***PROGRAMMES
POUR LE
LAVAGE À
L'EAU...***



Serviettes de bain, peignoirs et tapis de souris blancs

Phase	Mouvement du tambour Rotation/Pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Pré-lavage	40/20	1:5	10	50/60	ALCAPOWER 10ml/kg ¹ HYGIENCLEAN 5-10ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		1		
Lavage principal	50/10	1:5	10	60 / 90	HF UNIVERSAL 10ml/kg OxOn professional 5ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	40/20	1:5	8	froide	
Déchargement + centrifuge	800 rpm		3		
Rinçage final	40/20	1:4	5	froide	² HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/kg
Déchargement + centrifuge final	1200 rpm		5		

1) Ajouter si est nécessaire un blanchissage extra. Il peut être remplacé par 6ml/kg de HygienFresh® Enzima pour éliminer les taches protéiques. Dans ce cas Alcapower devrait être remplacé par HF Universal. Dans le cas des taches d'huile (huile pour les massages) on devrait ajouter 5ml/kg de Lavatute.

2) L'adoucissant HygienFresh® est disponible en 6 fragrances (Musc Blanc, Orchidée Sauvage, Lait de rose, Talc de Florence, Souffle Tropical, Note di pulito).

Programme de lavage





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Nappes blancs

Phase	Mouvement du tambour Rotation/Pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Pré-lavage	40/20	1:4	12	50	ALCAPOWER 10ml/kg ¹ HF ENZIMA 12ml/kg ² LAVATUTE 5ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		1		
Lavage principal	50/10	1:4	8	40/50	HF Note di pulito 10ml/kg ³ Oxon professional 5ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	40/20	1:5	8	froide	
Déchargement + centrifuge	800 rpm		3		
Rinçage final	40/20	1:4	5	froide	HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/Kg
Déchargement + centrifuge final	1000 rpm		5		

1) Alcapower devrait être remplacé par 12ml/kg de HF Enzima s'il y a taches protéiques

2) Lavatute 5ml/kg devrait être ajouté pour éliminer les taches de huiles et graisse

3) Si on a besoin d'un blanchissage plus fort Oxon professional devrait être remplacé par Acqua Ossigenata (et augmenter la température de lavage à 60/70 °C). Si on a besoin d'un blanchissage encore plus puissant (pour taches persistantes d' épices) utiliser Ipoclorito di Sodio.

Programme de lavage



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L' applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Linge blanc

Phase	Mouvement du tambour Rotation/pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Pré-lavage	40/20	1:4	10	40	ALCAPOWER 10ml/kg ¹ HYGIENCLEAN 5-10ml/Kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		1		
Lavage principal	50/10	1:5	10	60 / 70	HF UNIVERSAL 10ml/kg ² Oxon professional 5ml/Kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	40/20	1:4	8	froide	
Déchargement + centrifuge			3		
Rinçage final	40/20	1:4	5	froide	FINISH 9 ml/kg
Déchargement + centrifuge final	1000 rpm		5		

1) Ajouter si est nécessaire un blanchissage extra. Si on a problèmes avec taches protéiques remplacer Alcapower avec HF Universal 10 ml/kg et HF Enzima 6ml/kg. Augmenter à 15 minuits le temps de lavage
2) Ajouter si est nécessaire un lavage hygiénique et blanchissant.

Programme de lavage



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L' applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning

Chemises blanches

Phase	Mouvement du tambour Rotation/pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Pré-lavage	40/20	1:5	15	40	HF ENZIMA 12ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		1		
Lavage principal	50/10	1:5	10	50/60	HF UNIVERSAL 10ml/kg Oxon professional 5ml/Kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	40/20	1:5	8	froide	
Déchargement + centrifuge			3		
Rinçage finale	40/20	1:4	5	froide	FINISH 10ml/kg
Déchargement + centrifuge finale	1000 rpm		3		



Serviettes de bain, peignoirs et tapis **colorés**

Phase	Mouvement du tambour Rotation/Pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Pré-lavage	40/20	1:5	10	40	HF UNIVERSAL 10ml/kg 1) Oxon Professional 5ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		1		
Lavage principale	50/10	1:5	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg Oxon professional 5ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	40/20	1:5	8	froide	
Déchargement + centrifuge	800 rpm		3		
Rinçage finale	40/20	1:4	5	froide	2) HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/kg
Déchargement + centrifuge	1200 rpm		5		

1) Ajouter si est nécessaire un blanchissage extra. Il peut être remplacé par 6ml/kg de HygienFresh® Enzima pour éliminer les taches protéiques. Dans ce cas Alcapower devrait être remplacé par HF Universal. Dans le cas des taches d'huile (huile pour les massages) on devrait ajouter 5ml/kg de Lavatute.

2) L'adoucissant HygienFresh® est disponible en 6 fragrances (Musc Blanc, Orchidée Sauvage, Lait de rose, Talc de Florence, Souffle Tropical, Note di pulito).

Programme de lavage



Tissus colorés – Deo Wash SYSTEM

Phase	Mouvement du tambour Rotation/Pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Pré-lavage	40/20	1:4	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg Oxon professional 5 ml/kg
Pré-lavage	400 rpm		1		
Lavage principale	50/10	1:5	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	40/20	1:4	8	froide	
Déchargement + centrifuge			3		
Rinçage finale	40/20	1:4	5	froide	¹⁾ HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/kg
Scarico + centrifuga finale	1000 rpm		3		

1) L'adoucissant HygienFresh® est disponible dans 6 fragrances (Musc Blanc, Orchidée Sauvage, Lait de Rose, Talc de Florence, Souffle Tropical, Note di Pulito).

Programme de lavage





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Tissus colorés foncés

PHASE	MOUVEMENT DU TAMBOUR Rotation/pause	NIVEAU DE L'EAU	TEMPS (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUITS
Lavage principale	5/25	1:5	10	30	HYGIENFRESH BLACK PREMIUM 10ml/Kg
Déchargement					
Centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	5/25	1:6	5	froide	
Déchargement					
Rinçage finale	5/25	1:5	5	froide	¹⁾ HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/kg
Déchargement					
Centrifuge finale	1000 rpm		3		

1) L'adoucissant HygienFresh® est disponible dans 6 fragrances (Musc Blanc, Orchidée Sauvage, Lait de Rose, Talc de Florence, Souffle Tropical, Note di Pulito).

Programme de lavage



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning

Tissus délicats et en laine

PHASE	MOUVEMENT DU TAMBOUR Rotation/pause	NIVEAU DE L'EAU	TEMPS (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUITS
Lavage principale	5/25	1:2 (alto)	10	25/30	HYGIENFRESH DELICATI e LANA 15ml/Kg
Déchargement					
Centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	5/25	1:3	5	froide	
Déchargement					
Rinçage finale	5/25	1:4	5	froide	¹⁾ HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/Kg HF SFELTRIX 3-5ml/kg
Déchargement					
Centrifuge finale	800 rpm		3		

1) L'adoucissant HygienFresh® est disponible dans 6 fragrances (Musc Blanc, Orchidée Sauvage, Lait de Rose, Talc de Florence, Souffle Tropical, Note di Pulito).

Programme de lavage





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Programme de lavage

Tissus foncés en laine

PHASE	MOUVEMENT DU TAMBOUR Rotation/pause	NIVEAU DE L'EAU	TEMPS (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUITS
Lavage principale	5/25	1:2 (alto)	10	30	HF DELICATI E LANA 10ml/kg BIOCOLOR 2-3 ml/kg
Déchargement					
Centrifuge	400 rpm		2		
Rinçage	5/25	1:3	5	froide	
Déchargement					
Rinçage finale	5/25	1:4	5	froide	¹⁾ HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/Kg HF SFELTRIX 3-5ml/kg
Déchargement					
Centrifuge finale	800 rpm		2		

1) L'adoucissant HygienFresh® est disponible dans 6 fragrances (Musc Blanc, Orchidée Sauvage, Lait de Rose, Talc de Florence, Souffle Tropical, Note di Pulito).



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



Tintolav

Experience in evolution

Tintolav s.r.l.

via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Édredons et anoraks

PHASE	MOUVEMENT DU TAMBOUR Rotation/pause	NIVEAU DE L'EAU	TEMPS (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUITS
Sortie de l'air	15/5		3	froide	-
Déchargement					
Centifuge	800 rpm		3		
Lavage	15/5	1:5	10	40°C	HYGIENFRESH Piumacare 12 ml/Kg
Déchargement					
Centifuge	1000 rpm		1		
Rinçage	40/20	1:6	8	froide	
Déchargement					
Centifuge	1000 rpm				
Rinçage	40/20	1:6	5	froide	¹⁾ HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/Kg ²⁾ PIUMASOFT 15ml/kg
Déchargement					
Centifuge	1000 rpm		5		

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning

Programme de lavage



Chemises et casaques (coton et tissus mixtes)

Phase	Mouvement du tambour Rotation/Pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Pré-lavage	30/30	1:4	10	40	¹⁾ HF UNIVERSAL 10ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		1		
Lavage principale	40/20	1:5	10	40 / 60	¹⁾ HF BIOMUSK 10ml/kg
Déchargement + centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	30/30	1:5	8	froide	
Déchargement + centrifuge	800 rpm		1		
Rinçage finale	30/30	1:4	5	froide	FINISH 9ml/kg as required
Déchargement + centrifuge finale	1000 rpm		5		

1) Avec les tissus délicats devrait être remplacé par HF Delicati 10ml/kg. Pour les tissus foncés, pour protéger les couleurs devrait être remplacé par 10ml/kg di HF Black Premium.

Programme de lavage



***PROGRAMMES
POUR LE
LAVAGE WET
CLEANING...***





Tintolav

Experience in evolution

Tintolav s.r.l.

via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827

Fax +39 011 64 96 742

Email: info@tintolav.com

Web: www.tintolav.com

P.I. IT 06575490013

Wet tissus en laine

Phase	Mouvement du tambour Rotation/Pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Lavage	3/27	1:4	10	25	LANACLEAN 15ml/Kg
Déchargement					
Centrifuge	400 rpm		2		
Rinçage	3/27	1:4	5	froide	
Déchargement					
Rinçage	3/27	1:4	5	froide	FINISH 15ml/Kg \ HF SFELTRIX 10 ml/kg
Déchargement					
Centrifuge	800 rpm		3		

Programme de lavage



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Wet bonneterie en laine

Phase	Mouvement du tambour Rotation/Pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Lavage	3/27	1:4	10	25	LANACLEAN 15ml/Kg
Déchargement					
Centrifuge	400 rpm		2		
Rinçage	3/27	1:4	5	froide	
Déchargement					
Rinçage	3/27	1:4	5	froide	HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/Kg + HF SFELTRIX 3-5 ml/kg
Déchargement					
Centrifuge	1000 rpm		2		

Programme de lavage



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Wet tessuti très crasseux

Phase	Mouvement du tambour Rotation/Pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Pré-lavage	40/20	1:4	15	40	HYGIENFRESH ENZIMA 10ml/Kg
Déchargement					
Centrifuge	400 rpm		1		
Lavage	50/10	1:5	10	60	HYGIENFRESH BIOMUSK 10ml/Kg
Déchargement					
Centrifuge	400 rpm		3		
Rinçage	40/20	1:6	8	froide	
Déchargement					
Centrifuge	800 rpm		1		
Rinçage	40/20	1:5	8	froide	HYGIENFRESH ADOUCISSANT 10ml/Kg
Déchargement					
Centrifuge	1000 rpm		3		

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning

Programme de lavage





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Wet tissues en plumes

Phase	Mouvement du tambour Rotation/Pause	Niveau de l'eau	Temps (min.)	Temperature (°C)	Produits
Sortie de l'air	15/5		3	FREDDO	-
Déchargement					
Centrifuge	800 rpm		3		
Lavage	15/5	1:5	10	40°C	HF PIUMACARE 12 ml/Kg
Déchargement					
Centrifuge	1000 rpm		1		
Rinçage	40/20	1:6	8	froide	
Déchargement					
Centrifuge	1000 rpm				
Rinçage	40/20	1:4	5	froide	PIUMASOFT 10ml/Kg
Déchargement					
Centrifuge	1000 rpm		5		

Programme de lavage



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning

Essences

Si on veut lâcher sur le tissu une fraîche et émouvant parfum est possible utiliser les fragrances Hygienfresh®.

Dosées dans le deuxième et dernière bain, elles lâchent un parfum intense sur les tissus.
Utilisables dans le lavage à l'eau aussi.



DOSAGE:
1-3 ml/Kg
vêtements

